



Engineering
Connections.

Wireless Fiber



Inbetriebnahme / Montage



Inbetriebnahme/Montage

Standort-Evaluierung

Ein Mini-PC mit Sensorik zeichnet Vibrationen über mehrere Tage am gewünschten Standort auf.

Die Auswertung der Sensordaten zeigt, ob der Standort für drahtlose Laserkommunikation geeignet ist.

Inbetriebnahme/Montage

Montage

Die Montage muss an einem geeigneten Standort erfolgen :

Ein stabiler Standpfosten, ein Mast oder die Wand eines Gebäudes

Schwingungen/Vibrationen müssen weitestgehend vermieden werden.

Inbetriebnahme/Montage

Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt an einem Laptop/Notebook vor Ort mit Hilfe einer Webseiten-gestützten Installationsprozedur.

Ein live-Video des Zielbereichs der LaserLink Einheit macht die Ausrichtung & Installation für Monteure spielend einfach.

Alle Schritte sind genau beschrieben und ohne Erfahrung umzusetzen.

mit DELTA Electronics

100% ig

auf der sicheren Seite

Was dürfen wir für Sie tun?

sales@dct-delta.de +49 7773 9363 0