

ZUBEHÖR

Legacy-Unicable-Adapter

- || Unicable in reinen Legacy-Anlagen
- || Alle Ausgänge bleiben erhalten
- || Alle vorherigen Funktionen bleiben erhalten
- || Kompakte Ausführung
- || Stromversorgung durch externes Netzteil *



| Typ | | LUA 442-16 |
|----------------------------|-----|---------------------------------------|
| Artikel-Nr. | | 57003343 |
| Eingänge | | 4 |
| Eingangsfrequenz | MHz | 5...2150 |
| Ausgänge Legacy | | 4 |
| Ausgänge dSCR | | 2 (in Kombination mit Legacy Ausgang) |
| Ausgangsfrequenz | MHz | 5...2150 |
| Durchgangsverlust | dB | -5 |
| Ausgangspegel | dBm | -21 (typ.) |
| User Bänder (dSCR Ausgang) | | 16 |
| Entkopplung | dB | > 35 |
| Stromaufnahme | W | < 5 |
| Eingangsspannung | VDC | 10 - 20 |
| Abmaße | mm | 87 x 83 x 40 |

* Die Stromversorgung erfolgt extern. Sie kann mit Hilfe eines Netzteils (z.B. NT 20-3.3 F; Artikel Nr. 57003401) betrieben werden oder ferngespeist über die Teilnehmer Ausgänge.

Voreingestellte Frequenztabelle der User Bänder

| UB | EN 50607 (Unicable 2) | EN 50494 (Unicable 1) |
|----|-----------------------|-----------------------|
| 0 | | 1210 MHz |
| 1 | | 1420 MHz |
| 2 | | 1680 MHz |
| 3 | | 2040 MHz |
| 4 | 985 MHz | |
| 5 | 1050 MHz | |
| 6 | 1115 MHz | |
| 7 | 1275 MHz | |
| 8 | 1340 MHz | |
| 9 | 1485 MHz | |
| 10 | 1550 MHz | |
| 11 | 1615 MHz | |
| 12 | 1745 MHz | |
| 13 | 1810 MHz | |
| 14 | 1875 MHz | |
| 15 | 1940 MHz | |