

Wichtige Information - SUM 928

Achten Sie darauf, daß Ihr Verteilnetz gleichspannungstauglich ist und verwenden Sie nur Antennensteckdosen und Verteilmaterial welche Gleichspannung durchlassen. Schließen Sie die Antennendosen mit einem DC - getrennten Abschlusswiderstand ab.

Bitte verwenden Sie nur Digitalreceiver im Verteilnetz mit Unicable Software!

Alle Digitalreceiver müssen auf Unicable LNB Einstellung stehen und dürfen nur **einmal** der jeweiligen Teilnehmerfrequenz zugeordnet werden. Verwenden Sie zur Kennzeichnung der jeweiligen Teilnehmerfrequenz die beigelegten Aufkleber. Kleben Sie diese jeweils auf den Digitalreceiver und die Antennensteckdose des jeweiligen Teilnehmers.

Tragen Sie dafür Sorge, daß kein Fremdreceiver am Verteilnetz angeschlossen wird, der evtl. auf LNB Einstellungen „Quattro“ oder „Single“ LNB steht.

Informieren Sie alle Teilnehmer im Netz, daß an den LNB Einstellungen des Digitalreceivers keine Veränderungen vorgenommen werden. Evtl. notwendige Änderungen sind nur vom autorisierten Fachhändler der die Anlage installiert hat vorzunehmen!

Wenn Sie Transponder- bzw. Programmsuche an Ihrem Digitalreceiver starten, kann es zu Umschaltverzögerungen bei den restlichen Teilnehmern im Netz kommen.

Versuchen Sie darauf Rücksicht zu nehmen und führen Sie die Transponder- bzw. Programmsuche zu Zeiten durch in den wenig Fernsehen geschaut wird oder führen Sie diese mit Hilfe eines PCs durch.

Aktuelle Programmsettings finden Sie u.a. auf www.dct-delta.de

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des SUM 928 bzw. des angeschlossenen Digitalreceivers.